

HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG DER NOTENTWÄSSERUNGSPUNKTE DER BALKONE UND DER GIEBELABSCHLÜSSE



VORAB: FA. WP: *Balkondämmung und Epoxiestrich bis VK Geländerprofil führen.*

1) FA. WOLLIN: *Frontblende der Glasgeländer einbauen und mit Aussenkante vom Geländerprofil bündig abschliessen.*

2) FA. SOLARWUNDER: *Offenes „Dreieck“, mit Blechkantteil schließen. Hierfür das Blech oberseitig auf getrockneten Epoxiestrich (von Fa. WP) mit Senkkopfschrauben befestigen. Blech über vorhandenes Wetterblech kanten und seitlich bis unter die Dachhaut der Giebelinnenseite führen und dort befestigen.*

3) PAGELS: *Flugsparrenverkleidung fortführen und auf Höhe des Wetterblechs (Fa. Solarwunder) bis zur VK Wetterblech vorspringen lassen. Diese Vorderkante dann bis zum Fuss des Flugsparrens weiterführen.*

ANSCHLIESSEND FA. WP: *Fertig-Balkonabdichtung über Blech von Fa. Solarwunder führen.*

