

Videos von Schwörer - Projekt Rauter

Susanne und Matthias Rauter <sum.rauter@t-online.de>

Fr, 06.01.2023 11:53

An: info@tischlerei-bendfeldt.de <info@tischlerei-bendfeldt.de>

Sehr geehrter Herr Bendfeldt,

die Fa. Schwörer ist erst am Montag, 9.1. wieder erreichbar. Ich werde dort dann erneut anrufen, um Details zu den Videos zu erfahren.

Da Sie ja nicht selbst vor Ort sein können/werden resp. anders eingeplant sind, habe ich nochmals in den SchwörerBeschreibungen geblättert.

Es wäre schön, wenn Ihre Mitarbeitenden diese Infos erhalten, sodass es vor Ort gar nicht erst zu Missverständnissen kommen kann (s. Luftspalt am Fußboden) . Also: präventiv (Ich meine, dass ich Ihnen diese Infos von Schwörer gleich zur Auftragserteilung/resp. Anfrage mitgeschickt hatte - aber doppelt hält besser).

>>Schwörer Info:

Beim Einbau der Türen in Eigenleistung ist folgendes zu beachten: Die Öffnungsmaße entsprechen nicht den Vorgaben der DIN 18100. Sie sind geringer und betragen in der Breite 747, 872 oder 997 mm und in der Höhe 2090 oder 2215 mm ab Oberkante Kellerdecke bzw. Bodenplatte. Dies bedeutet, dass das Türfutter nicht eingeschäumt werden kann, sondern mit Montagekleber angeklebt werden muss. Die Aussparungen für die Bandtaschen und das Schließblech an den senkrechten Türpfosten müssen in Eigenleistung ausgestemmt werden. Die Höhe der Aussparungen muss entsprechend dem Fußbodenaufbau nachgearbeitet werden (bei einer Höhe bis 120 mm Fußbodenaufbau sind keine Änderungen erforderlich, durch Nachschneiden der Beplankungen ist der Einbau von Türen bis zu einer Fußbodenaufbauhöhe von 160 mm möglich). Durch den Einbau der Türzargen und des jeweiligen Fußbodenaufbaus verringert sich das lichte Maß der Türöffnung entsprechend.

Innentüren im SchwörerHaus werden vom Bauherr komplett als ausservertragliche Leistung erbracht. Nach Angabe des Bauherrn werden Innentüren mit einer Türblatthöhe von 211,0 cm eingebaut. HINWEIS: Um ein ungehindertes Überströmen der Luft von Zulufttraum zu Ablufttraum zu ermöglichen, sollten die Türen mit **mit einem Luftspalt am Fussboden von mind. 7 mm versehen werden.** ~~Bei hochflorigen Teppichen o.ä. ist ein Überströmelement in der Tür oder der Wand vorzusehen.~~ Um Wärmeverluste zu vermeiden, müssen Türen in der energetischen Gebäudehülle (z.B. Kellerabgangstüren oder Türen zu unbeheizten Räumen) mit einer absenkbaren Bodendichtung ausgeführt werden. <<<<

Und das Video der Herren Umlauf (roter Sweater) und Harz (schwarze Jacke) haben Sie ja bereits.

Am Montag melde ich mich, wie es mit den Videos aussieht.

Ihnen ein erholsames Wochenende!

Mit freundlichen Grüßen

